

Fotocell med sändare / mottagare.

1. Montera upp stativen och se till att dom står stadigt, fast mark och så dom inte blir påkörda. Glöm ej lägga på vikterna på stativet.



2. Montera fotocellerna på stativen och rikta in dom så dom får kontakt.



3. Röd signallampa visar att enheterna inte har kontakt.

Om ni har problem att få dom rätt ställ er då på sändarsidan och rikta till den röda laserljuset slocknat se bild nedan.

Tävlingsservice

Åke Olsson: 070-787 63 54

Skogskullevägen 15, 610 20 Kimstad

Fotocell med sändare / mottagare.



**Ingen kontakt mellan enheterna.
Rikta in dom så dom får kontakt med varandra.**

**Ställ dej vid mottagarenheten och rikt den mot det
"RÖDA" ljuset det slocknar när ni får kontakt.
Kontrollera att signallampan på sändarenheten är släkt.**



Tävlingsservice

Åke Olsson: 070-787 63 54

Skogskullevägen 15, 610 20 Kimstad

Fotocell med sändare / mottagare.

Prova att dra handen framför sändarenheten då ska signallampan blinka.



**4. Montera kabeln mellan fotocell och målbilsklocka.
Lägg kabeln skyddad i diket så den inte fastnar i
någon rallybil eller att publiken skadar den.**

**5. Viktigt att den svarta sitter i det svarta uttaget på
fotocell och klockan. Samma gäller den Gröna
kabeln.**

Tävlingsservice

Åke Olsson: 070-787 63 54

Skogskullevägen 15, 610 20 Kimstad

Fotocell med sändare / mottagare.

- 6. Kontrollera att det är samma tid på backupklockan och stoppbilsklockan.**



- 7. Öppna 2:a porten på klockan i målbilen genom att trycka på en röda knappen längst ner till höger på klockan. Se bild nedan.**



- 8. Kontrollera att klockan fungerar genom att någon går framför fotocellen och att klockan skriver ut en tid på remsan.**

Tävlingsservice

Åke Olsson: 070-787 63 54

Skogskullevägen 15, 610 20 Kimstad